

# OBSAH SETU



## G61457 picobello® Premium opravný set pro obklady a dlažbu

- 11 x 4 cm tyčinek tmelu Kerrami-Fill®
- 1 x plastová špachtle včetně brusné tkaniny a leštící a matovací mikrotkaniny
- 1 x bavlněný hadřík
- 1 x tavná pájka, 3 x tužkové baterie
- 1 x fix se štětčovým hrotem s bezbarvým lakem Pinsel-Fix® AQUA, stupeň lesku: lesk



**Návod k tavné pájce:** Pro provoz tavné pájky jsou určeny tři kusy tužkových baterií 1,5 V typu AA. Vložte baterie do pájky dle schématu zapojení. Před použitím sejměte ochranné víčko pájky a přepněte bílé bezpečnostní tlačítko do polohy odemčený „Unlock“. Zmáčkněte kulaté tlačítko cca. po dobu 10 – 15 sekund, čímž dojde k zahřátí tavné špičky. Pracujte v těchto časových intervalech, aby nedocházelo k přepalování a kouření tavného tmelu. Uvolněním tlačítka dojde k pomalému ochlazení tavné špičky a zmáčknutím tlačítka k opětovnému zahřátí špičky. Po ukončení práce nasadte na pájku ochranné víčko.



**Bezpečnostní pokyny k tavné pájce:** Skladujte pájku pouze s nasazeným ochranným víčkem a s bílým bezpečnostním tlačítkem v poloze zamčený „Lock“. Při uvedení pájky do provozu se nedotýkejte tavné špičky, hrozí popálením! Pájka nesmí přijít do styku s vodou. Po použití pájky nechte vychladnout tavný hrot a až poté pájku uskladněte. Po použití pájky nezapomeňte vždy bílé bezpečnostní tlačítko umístit do polohy zamčený „Lock“.

**Pokyny pro likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení:** Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že tento produkt nesmí být vyhazován společně s ostatním domovním odpadem. Nevhodná likvidace může být škodlivá. Vaší povinností je odpadní zařízení zlikvidovat jeho odevzdáním na patřičném sběrném místě, které slouží k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace odpadního zařízení bezprostředně při jeho vyhození pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajišťuje, že zařízení je recyklováno způsobem, který neškodí lidskému zdraví a životnímu prostředí. Chcete-li získat podrobnější informace o místech, kde můžete odpadní zařízení odevzdat k recyklaci, obraťte se na místní správu, službu likvidace domovního odpadu nebo obchod, ve kterém byl produkt zakoupen



**Pokyny k plastové špachtli:** Po každém použití očistěte drážky špachtle červeným hřebem, který je vložen ve špachtli. Hranu špachtle očistěte bavlněným hadříkem.

**Fix s lakem Pinsel-Fix® AQUA | Bezpečnostní pokyny:** Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergické reakce.

picobello® výhradní dovozce: CZECH KÖNIG, s.r.o.  
Dřevošská 491 | CZ-50003 Hradec Králové | Info-tel.: +420 728 373 272 | [www.picobello-shop.cz](http://www.picobello-shop.cz)

PREMIUM  
OPRavný SET

PRO KERAMICKÉ A KAMENNÉ  
OBKLADY

OBKLADY  
A DLAŽBY

PRO OPRAVU DĚR  
POŠKOZENÝCH HRAN  
ODŠTĚPNUTÉ GLAZURY ATD.



Udržovat, čistit, opravovat jako profesionál.

[www.picobello-shop.eu](http://www.picobello-shop.eu)



# JDE TO TAK SNADNO...

Video návody  
k výrobkům picobello®  
naleznete na  
YouTube.

Na picobello® YouTube kanálu ([www.youtube.com/user/PicobelloShopCZ](http://www.youtube.com/user/PicobelloShopCZ)) naleznete video návody pro různé opravy opravnými sety picobello®. Při aplikaci berete na zřetel speciální upozornění v návodu.



1 Příprava

Poškozené místo před opravou očistěte, vysušte a odmastěte. Odstraňte případně volné, vyčnívající části. Vybte vhodné odstíny tmelů. Používejte vždy více odstínů od nejsvětějšího po nejtmaší.



2 Tavení

Zapněte pájku dle návodu. Horkou tavnou špičkou naberte z tyčinky tmelu Kerami-Fill® malé množství odpovídajícího odstínu. Tavením můžete smíchat i více barevných tmelů.



3 Nanesení

Naneste natavený polotekutý tmel špičkou pájky do místa poškození, o něco více než je třeba. Po každém nanesení tmelu si očistěte špičku pájky bavlněným hadříkem. **Pozor:** Nebezpečí popálení.



7 Začištění

Vyplněné místo začistěte šedou brusnou tkaninou, která se nachází ve špachtli.



8 Protřepání

Pro ochranu opravy před prachem a nečistotami je nutné provést přelakování fixem Pinsel-Fix® AQUA. Protřeptejte fix cca. 30 sekund. Musí být slyšitelné míchací kuličky. Poté sejměte víčko z fixu.



9 Odvzdušnění

Opatrně zmáčkněte fix v místě označeném „P“. Nahromaděný tlak ve fixu se uvolní - fix je odvzdušněn. **Pozor:** Aby bylo dosaženo čisté lakové vrstvy, tak nejprve ponořte špičku fixu do vody, aby se štětiny od sebe oddělily. Následně vodu ze štětín odstraňte hadříkem.



4 Zarovnění

Zarovnejte tmel do roviny drážkami plastové špachtle.



5 Barevné

Pokud vyplněné místo úplně barevně neodpovídá okolí, můžete kdykoliv upravit odstín. Jednoduše tavením odstraníte část tmelu a přimícháte tmel jiného odstínu.



6 Zarovnění

Po vyplnění opět zarovnejte tmel drážkami špachtle do roviny. Na závěr jemně vyhladte tmel hranou špachtle. **Pozor:** Nezpůsobte hranou špachtle rýhy v opravě.



10 Aktivace fixu

Fix držte hrotem dolů nad bavlněným hadříkem a opatrně zmáčkněte opět v místě označeném „P“. Tímto způsobem proudí lak z hrotu fixu. Lehce odstraňte přebytečný lak z hrotu do hadříku, abyste neprováděli lakování příliš na mokro.



11 Přelakování opravy

Přelakujte rovnoměrně v jednom směru pouze opravené místo. Pro doplnění laku do hrotu opět zmáčkněte fix v místě „P“. Po použití hrot umyjte ve vodě a vysušte ho.



12 Sjednocení lesku

Po zaschnutí laku (při pokojové teplotě po cca. 10-15 minutách) můžete upravit stupeň lesku lešticí a matovací mikrotkaninou. Světle zelenou stranou tkaniny leštíte a vytváříte více lesku, bílou stranou brousíte a vytváříte více matu.