

G16149 / CZ

# PLASTOVÝ HOBLÍK

PRO PRÁCI S VOSKY  
A TMELEM KERAMI-FILL




**picobello**<sup>®</sup>  
*Udržovat, čistit, opravovat jako profesionál.*

[www.picobello-shop.cz](http://www.picobello-shop.cz)

**Plastový hoblík se skládá:** A) Korpus s hoblovacími drážkami pro zarovnání tvrdého, měkkého vosku a keramického tmelu Kerami-Fill. B) Vložka s hřebenem na čištění hoblovacích drážek. C) Brusná a leštící mikrotkanina D) Brusná tkanina



A



B



C



D




1

**Práce s hranou hoblíku:** Hrana hoblíku slouží jako špachtle. Naneste rohem hrany měkký vosk a vmáčkněte ho do místa poškození.



2

**Práce s hoblovacími drážkami hoblíku:** Pro zarovnání voskových tmelů na ploše (obrázek 2) se používají ostré hoblovací drážky (∞). Pro zarovnání na hranách se používají kulaté hoblovací drážky (∩). Pro zarovnání vnitřních pravouhých hran se používají drážky na boku hoblíku.



3



4

**Brusná a leštící mikrotkanina:** Bílá strana tkaniny se používá ke zmatování a zelená strana k vyleštění opraveného povrchu.



5

**Brusná tkanina:** Tmavá brusná tkanina se používá k broušení a odmaštění povrchu a také k odstranění zbytků voskových tmelů z plochy. **Poznámka:** Příliš netlačte na tkaninu, aby nedošlo k poškrábání povrchu.



6

**Čištění plastového hoblíku:** Hoblovací drážky hoblíku vyčistěte zuby vložky hoblíku (případně pod proudem teplé vody)